

ÁudioLabSG

Manual rápido do Gravador Digital Tascam DR-07 MK II

Ligando o gravador:

1. Segure o botão **HOME** ■ até ligar o gravador.
2. Opcional: caso esteja ligando o gravador pela 1ª vez, aparecerá uma tela para definição de data e hora. Configure a data (ano-mês-dia) e hora apertando os botões **+** e **-**. Aperte **▶▶** para passar para o próximo campo. Aperte o botão **▶** para finalizar.

Gravando:

1. Aperte o botão **RECORD** ●. A luz indicadora **REC** piscará.
2. Opcional: segure o botão **▶▶** até que o volume chegue a **60**, ou regule o volume de gravação da forma desejar, utilizando as setas **▶▶** e **◀◀**.
3. Aperte o botão **RECORD** ● novamente para gravar. A luz indicadora **REC** **permanecerá acesa** (sem piscar) enquanto a gravação estiver ocorrendo.
4. Opcional: se quiser pausar a gravação, aperte o botão **RECORD** ●. Aperte o botão **RECORD** ● novamente para continuar a gravação do ponto que parou.
5. Aperte o botão **HOME** ■ para finalizar a gravação.

Ouvindo gravações pelo autofalante do gravador:

1. Aperte o botão **MENU**
2. Navegue até o menu **SPEAKERS** utilizando o botão **-** e aperte **▶** para selecionar.
3. Aperte **+** para que a palavra **OFF** mude para **ON**
4. Aperte o botão **MENU** 2 vezes.
5. Aperte **▶** para ouvir a gravação. Para ouvir outra gravação, aperte os botões **▶▶** e **◀◀** e selecione o arquivo desejado, e em seguida, aperte o botão **▶** para reproduzir.
6. Caso o volume esteja baixo, aumente-o utilizando o botão **+**

Ouvindo gravações com o seu fone de ouvido:

1. Plugue o fone na saída **LINE OUT** do gravador
2. Aperte o botão **▶** para ouvir a gravação. Para selecionar outra gravação, aperte os botões **▶▶** e **◀◀** para escolher o arquivo desejado, e em seguida aperte o botão **▶** para reproduzir.

Passando gravações para o computador:

1. Segure o botão **HOME** ■ até ligar o gravador.
2. Ligue o cabo USB no gravador e no computador.
3. Aparecerá um menu na tela do gravador após a conexão. Aperte o botão **-** para selecionar a opção **STORAGE**, e em seguida aperte o botão **▶**.
4. Um novo dispositivo (**DR-07MK2**) aparecerá no computador. Entre na pasta **MUSIC** e copie os arquivos que você desejar para o computador.